





# PHBG

N°	Description	Référence	Tailles / Option
1	Boisseau	9475	30, 40, 50 & 60
2	Aiguille W	9595	W1 à W26
3	Diffuseur AN	9511	254 à 266
	Diffuseur AU	9654	258 à 270
4	Gicleur principal	1486	40 à 150
5	Gicleur de ralenti	1488	30 à 70
6	Gicleur de starter	9501	40 à 70
7	Flotteur	9450	4g, 4.5g & 5g
8	Capuchon caoutchouc	1476	
9	Butée de réglage de câble	1104	
10	Ecrou de butée	1691	
11	Vis de couvercle	9588	
12	Couvercle	9482	
13	Joint de couvercle	9514	
14	Ressort de boisseau	9597	
15	Rondelle d'aiguille	9483	
16	Clip d'aiguille	9596	
17	Starter manuel	9538	
18	O-Ring	8297	
19	O-Ring vis de richesse	8678	
20	Rondelle vis de richesse	8260	
21	Ressort vis de richesse	9336	
22	Vis de richesse	9517	
23	Ressort de ralenti	4670	
24	Vis de ralenti	7673	
25	Joint de cuve	9497	
26	Pointeau	2838	
27	Rondelle anti-émulsion	9779	18-19-20
	Rondelle anti-émulsion	10431	15-16-17
28	Axe de flotteur	9506	
29	Cuve plastique	9444	
30	Rondelle vis de cuve	5011	
31	Vis de cuve	9588	
32	Raccord d'air	9830	34mm
33	Raccord d'air	9814	59mm large
34	Cuve aluminium	9811	
35	Joint écrou de cuve	4570	
36	Ecrou de cuve	9812	
37	Support starter à câble	3128	
38	Ressort starter à câble	3133	
39	Piston starter à câble	9872	
40	Butée réglage de câble	1481	
41	Contre écrou de butée	1692	
42	Coude 90°	3698	
	Coude 70°	3600	
	Coude 40°	9330	
	Coude 50°	10854	
43	Ecrou prisonnier	8128	
44	Collier de serrage	8129	
45	Vis collier de serrage	8127	
46	Kit joints PHBG	52526	